

Underhållsinstruktion GPLINK 1.5 och 2.0

GPLINK 1.5 barriärelement är praktiskt taget underhållsfri.

För att undvika skador på GPLINK vid montering/demontering bör lyftsax avsedd för ändamålet användas.

GPLINK som används vid temporär installation och flyttas mellan arbetsplatser eller ställs upp tillfälligt på lager, bör underhållas i form av att skarvarna sprayas med t.ex. krypolja eller marinspray 6-66.

Som hjälpmedel finns ett underhållskit som innehåller:

1. GP Hans
2. Krypolja
3. GP Pixen
4. GP Bosse
5. Slägga



Det här är GP Hans som används för att dra loss kärvande skarvar



Så här använder du GP Hans



För att undvika kärvande skarvar bör de med jämna mellanrum och vid behov sprayas med förslagsvis krypolja eller marinspray 6-66



Det här är GP Pixen, använd den så du inte klämmer dina fingrar



GP Bosse används vid demontering för att plocka upp skarvpinnen
Placera GP Bosse som bild 1 visar, lyft upp som bild 2
(GP Bosse låser automatiskt). Lossa spärren som bild 3.



Besiktning efter påkörning av GPLINK

Kontrollera att elementen inte fått sprickor som kan påverka konstruktionens hållfasthet.
Är detta fallet ska elementen ersättas.

2020-10-15/AM